


林兆学筏吊式养殖宗海界址图



经纬度界址点坐标表

点号	经度 E	纬度 N
1	110°11'21.191"	020°54'18.104"
2	110°11'25.474"	020°54'19.175"
3	110°11'28.327"	020°54'12.211"
4	110°11'35.995"	020°54'12.174"
5	110°11'34.448"	020°54'05.562"
6	110°11'26.577"	020°54'05.121"

经纬度界址点坐标表

点号	经度 E	纬度 N
1	110.18921972	020.90502889
2	110.19040944	020.90532639
3	110.19120194	020.90339194
4	110.19333194	020.90338167
5	110.19290222	020.90154500
6	110.19071583	020.90142250

内部单元	用海方式	界址线	面积 (公顷)
筏吊式养殖	开放式养殖	1-2-3-4-5-6-1	8.870

坐标系	CGCS2000	投影	高斯-克吕格
高程基准	1985国家高程基准	深度基准	当地理论最低潮面
测量单位	广东千寻地理信息技术有限公司		
测量员	胡东勋	绘图员	胡东勋
检查员	李超	测量时间	2026-4

广东千寻地理信息技术有限公司
测绘工程专用章
测绘资质等级：乙级
测绘编号：44508879
发证机关：广东省自然资源厅